



ONLINE KOZIJNENHUYS

MONTAGEGIDS

Let op: Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of problemen die ontstaan door zelf geplaatste kozijnen. Zorg dat montage altijd zorgvuldig wordt uitgevoerd, of schakel bij twijfel een vakman in.

www.onlinekozijnenhuys.nl



Montagegids: Kunststof kozijn monteren met stelkozijn

Met behulp van een stelkozijn zorg je voor een stevige, duurzame en waterdichte plaatsing van je kunststof kozijn. Hieronder lees je stap voor stap hoe je dit doet – overzichtelijk en geschikt voor doe-het-zelvers of als controlelijst voor monteurs.

Wat heb je nodig?

Gereedschap:

- Rolmaat
- Waterpas of laser
- Schroefbol / accuboormachine
- Klopboor
- Decoupeerzaag
- Afkortzaag
- Zaagtafel
- Multitool
- Reciprozaag
- Stanley mes
- Glaslepel
- Kunststof hamer
- Rubberen hamer
- Koevoet
- Handschoenen
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
- Radio (voor werkplezier!)

Bevestigings- en montagematerialen:

- Kozijnschroeven
- Pluggen (afhankelijk van type muur)
- Stelblokjes / wiggen



ONLINE KOZIJNENHUYS

- PUR-schuim (pistoolkwaliteit)
- Afdichtkit (binnenkant)
- Compriband (verplicht) – voor water- en luchtdichte aansluiting
- Eventueel isolatieband of afdichtfolie
- Houten of kunststof stelkozijn

Stap 1: Controleer de sparing

- Controleer de maat van de sparing: meet breedte, hoogte én diagonalen. Controleer of alles haaks is en of de afmetingen overeenkomen met je kozijn (en flaprubbers indien van toepassing).
- Verwijder oude kozijnen en maak de dagopening schoon en vrij van stof, kit- en mortelresten.
- Controleer of de onderdorpel waterpas ligt – werk dit eventueel bij met mortel of stelblokjes.

Stap 2: Stelkozijn plaatsen

- Bevestig het stelkozijn in de dagopening.
- Zet het kozijn waterpas met behulp van wiggen of stelblokjes.
- Schroef het stelkozijn stevig vast in de muur – gebruik geschikte pluggen afhankelijk van het type muur (steen, beton, kalkzand, houtskelet).
- Controleer tijdens het schroeven continu de haaksheid én het niveau.

✓ **Let op:** Het stelkozijn is bepalend voor de uiteindelijke pasvorm van het kunststof kozijn. Neem hier dus de tijd voor.

Stap 3: Kunststof kozijn plaatsen

- Zet het kozijn in het stelkozijn.
- Gebruik blokjes aan de onderzijde om het kozijn exact waterpas te stellen.
- Bevestig het kozijn met montageschroeven in het stelkozijn.
- Schroef de scharnier- en sluitzijde extra stevig vast.
- Controleer de werking van draai- en kiepdelen vóór het volledig vastzetten.

Stap 4: Isoleren & afdichten

- Vul de ruimte tussen kozijn en stelkozijn met PUR-schuim – gelijkmatig en niet te veel.
- Laat het schuim uitharden en snijd overtollig materiaal netjes weg.
- Werk de binnenzijde af met een flexibele acrylaatkit of afwerklak.



ONLINE KOZIJNENHUYS

- De buitenzijde werk je af met compriband of een waterdichte kitvoeg.

➔ **Gebruik je flaprubbers?** Dan sluit het kozijn strak aan op de muur en hoef je buiten geen kitvoeg aan te brengen. Zorg dan wel dat de sparing exact overeenkomt met de opgegeven strakke maat.

Stap 5: Controle & afwerking

- Controleer of alle draaiende delen soepel openen en sluiten.
- Plaats eventueel de vensterbanken, afdeklatten of waterslagen.
- Reinig het kozijn en verwijder eventuele beschermfolies pas na afronding.
- Vergeet niet: zorg voor voldoende ventilatie tijdens het werken met PUR.

📌 Belangrijk:

- Monteer nooit op de scharnieren of beslag zelf.
- Draai schroeven met beleid vast – kunststof werkt niet zoals hout.
- Zorg voor voldoende afstand tussen schroeven: ± 10 cm van de hoeken, en max. elke 70 cm een bevestiging.
- Zet geen kozijnen in de regen of vochtige sparing zonder bescherming.

Vragen of twijfel?

- Bel of mail ons gerust. We hebben veel praktijkervaring en denken graag met je mee om tot een perfect resultaat te komen.